

Hacki stürzt immer ab nachm "kalt start" und monitor unplug.

Beitrag von „5T33Z0“ vom 20. Oktober 2021, 14:21

[Trackhe](#) Bitte kurz beantworten:

An welchen Anschluss wird der zusätzliche Monitor während des Betriebes angeschlossen(das nennt man Hotplugging und muss in der Regel konfiguriert werden):

- an die RX5700 XT oder
- an den Anschluss am Mainboard für die Onoard-Karte?