

Erledigt

Bootloader Opencore startet MacOS nicht!!

Beitrag von „RoyalLutzi“ vom 25. Oktober 2021, 08:51

Hallo Community,

Ich habe seit einem halben Jahr MacOS auf meinem PC und soweit ist auch immer alles wunderbar gelaufen.

Jetzt wollte ich jedoch den CPU-Kühler tauschen dabei ist die CPU mit raus gegangen..... hab sie wieder eingesetzt, Kühler gewechselt....

Der erste Start nach dem Kühler wechsel war ganz normal, es öffnete sich Opencore und ich konnte zwischen Windows und MacOS auswählen.

Es wurde Windows ausgewählt weil ich keine weitere Aktion gemacht habe (Autoauswahl nach ca. 5 sec.).

Anschließend den PC herunter gefahren und neu gestartet, jetzt kommt kein Opencore mehr (also Bootloader) es wird immer sofort Windows gestartet ohne dass zuvor der Bootloader einspringt und ich MacOS auswählen kann.

Was kann ich machen um dieses Problem zu beheben und den Bootloader wieder vor Windows zu schalten?

PC Hardware:

AMD Ryzen 3700X

X470 Gamin Plus MSI

VEGA 64

Vielen Dank an euch alle

Beste Grüße

David