Hackintosh fährt runter schaltet aber nicht ab

Beitrag von "living257" vom 2. Dezember 2021, 22:23

Also ich hab im Netz zu CLOVER die tollsten Fixes gefunden ABER ich nutze OpenCor	າCore.
---	--------

Hab die Config jetzt eigentlich so wie ich sie haben wollte ausser dieses doofe Ausschalten.

Momentan muss ich immer den Startknopf 4sec. drücken.

Hier mal meine komplette aktuelle EFI