

RADEON RX580 TYP

Beitrag von „LetsGo“ vom 20. Juni 2022, 13:17

[WITON](#)

Ich habe mal eine [Anleitung](#) darüber geschrieben. Schätze mal, du möchtest den Zero Fan Mode ausschalten, um das ständige Anlaufen und Abstellen der Lüfter zu umgehen.

Dein Problem wird wahrscheinlich sein, das du genau in den Temperaturbereich hineinfällst, wo die Lüfter kurzzeitig anschalten und wieder abschalten. Werden wahrscheinlich bei 55°C anlaufen und bei 50 °C abstellen. Du kannst dann entweder den Temperaturbereich für An und Abstellen ändern. Oder eben den ZeroFanMode komplett abschalten, so das die Lüfter zumindest immer mit der Min. Drehzahl laufen.