

Bluetooth lässt sich nicht aktivieren [gelöst]

Beitrag von „Mieze“ vom 13. April 2025, 22:09

[TheSnooze](#) Er meint den NVRAM-Reset. Ich habe heute meinen Rechner von Sonoma auf Sequoia (15.3.1) aktualisiert und bin in das gleiche Problem gelaufen. Mein BT-Dongle hat ebenfalls bisher OOB funktioniert. Ich habe dann die beiden Einträge unter NVRAM in der config.plist hinzugefügt, BlueToolFixup.kext aktualisiert, aber erst nach einem NVRAM-Reset hat er wieder funktioniert.

BCM20702A0:

ID del producto:	0x21e8
ID del fabricante:	0x0a5c (Broadcom Corp.)
Versión:	1.12
Número de serie:	<input type="text"/>
Velocidad:	Hasta 12 Mb/s
Fabricante:	Broadcom Corp
ID de la ubicación:	0x14500000 / 1
Corriente disponible (mA):	500
Corriente necesaria (mA):	0
Corriente operativa adicional (mA):	0
Integrado:	Sí

Controlador Bluetooth:

Dirección:	5C:F3: <input type="text"/>
Estado:	Activado
Chipset:	THIRD_PARTY_DONGLE
Modo visible:	Desactivado
Versión del firmware:	v8718 c4096
Servicios compatibles:	0x392039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille LEA AACPP GATT SerialPort >
Transporte:	UART
ID del fabricante:	0x004C (Apple)