

# Lowpowermode ohne Adminrechte aktivieren

Beitrag von „SchmockLord“ vom 30. Mai 2025, 12:38

Servus Leute,

ich hab von Arbeit aus ein MBP16 von 2019, also noch mit Intel CPU und 5300M. Ich hab das Problem, dass die Lüfter wie blöde laufen sobald ich mein externes Display dranhänge.

Ich hab ne private und ne berufliche Partition und das Firmware Passwort. Auf der privaten Partition Adminrechte. Auf der beruflichen Partition aber keine Adminrechte. Auf der beruflichen Partition ist der Lowpowermode default auf "Nie" und ich kann sämtliche Powereinstellungen nicht ohne Adminrechte bearbeiten. Das nervt mega.

Auf der privaten Partition hab ich das Problem mit den Lüftern nicht. Da hab ich LowPowermode an und der Rechner bleibt leise.

Kennt ihr irgendeinen Weg wie ich das mit den Lüftern auch ohne Adminrechten in den Griff bekomme?

Ich hab z.b. probiert lowpowermode=1 als NVRAM variable zu schreiben, aber zieht nicht.

Grüße

Chris aka SchmockLord