

**Erledigt**

## **Acer Aspire 5750G geht an, aus, an vor dem Bootlogo**

**Beitrag von „aspire5750“ vom 13. September 2013, 19:12**

Ich meine das mein Laptop, wenn ich den Power Button drücke der Lüfter, Leuchte, DVD Laufwerk für 1 Sekunde angeht aber das Display nicht, dann ausgeht und dann angeht mit allem und Display und startet.