

Gigabyte Z790 A Elite AX ICE Startet automatisch neu

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 23. Juli 2025, 18:08

CMOS Reset machen, dass du in das Bios kommst.

Da dann die iGPU, als primäres Ausgabegerät einstellen.