

# Gigabyte Z790 A Elite AX ICE Startet automatisch neu

Beitrag von „karacho“ vom 28. Juli 2025, 22:33

[Zitat von M.J96](#)

Weiß einer, warum der PC nur startet wenn ich ein 1 Ram mit 16GB Arbeitsspeicher anschließe?

Lies doch in der Beschreibung vom Mainboard, wie du die Slots auf deinem Mainboard mit 2 RAMRiegeln bestücken musst, wenn du nur zwei Riegel besitzt. Wenn du vier Slots auf dem Mainboard hast, dann den einen RAMRiegel in Slot A (1) und den anderen in Slot C (3). Slot B (2) und Slot D (4) bleiben leer. Wenn das nicht funktioniert, dann die Riegel in den Slots mal tauschen. Dann den einen RAMRiegel in Slot B (2) und den anderen in Slot D (4). Der Slot A (1) und der Slot C (3) bleiben dann leer.

Edit: Beim einschalten des Rechners dann, wenn möglich, ins BIOS wechseln und ggf. auf die Defaultwerte einstellen. Wenns geklappt hat, kannst du die [BIOS Einstellungen](#) danach wieder so einstellen, wie sie für macOS vorgegeben sind.