

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia und Tahoe

Beitrag von „apfel-baum“ vom 10. Januar 2026, 18:01

[jan2000](#)

mal so grob gesagt zum bt-stecker-buchse, wenn es keine daten oder masse ist, ist es strom. und der wird sich mit dem stecker vom usb-port geholt, bei der anderen karte ohne seperaten stecker, kommt der strom vom pci-e port auf dem mainboard.

lg 😊