

dgpu läuft nicht. Bleibt beim booten hängen

Beitrag von „karacho“ vom 26. Januar 2026, 10:23

[yamaharacer](#) Hab mir deine config nochmal angeschaut. Hast du mal in den DeviceProperties, wenn du versuchst mit der RX zu booten oder installieren, die igpu rausgenommen? Mach mal eine Raute davor, das sollte dann so aussehen `#PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)`