

Erledigt

Open Core Apple Logo beim Booten?

Beitrag von „griven“ vom 20. Februar 2026, 07:05

Üblicherweise unter UEFI->Output->UIScaling hier gehört je nach nativer Auflösung der Wert 01 oder 02 rein (01 = Standard Auflösung, 02 = HDPI) zudem kann es helfen den Wert für Resolution an gleicher Stelle auf Max zu setzen falls das nicht ohnehin schon der Fall ist.