# T430s - Noch kleine Problemchen.

# Beitrag von "vviolano" vom 9. Februar 2018, 23:44

Mein T430S läuft nun fast einwandfrei. Sleep klappt, Audio läuft.
Kleine Problemchen:
<ul> <li>Bluetooth läuft nicht</li> <li>Bildschirm Helligkeit lässt sich nicht regeln und wird während des Boots aufs Minimum gesetzt.</li> <li>Der Mute Button vom Mikrofon klappt nicht.</li> <li>Mikrofon funktioniert nicht.</li> </ul>
Startet erst nach dem 3. Boot vorher immer KP. Werde ich aber erst beim Stammtisch angehen, da ich ihn eh kaum aus mache sondern immer nur in den Sleep setze.
Was habe ich falsch gemacht? Clover-Ordner ist im Anhang
Beitrag von "ralf." vom 10. Februar 2018, 00:11
Und welche Bluetooth-Hardware hast du?
Beitrag von "vviolano" vom 10. Februar 2018, 07:53
@ralf. Die Standard-Intel-Karte

#### Beitrag von "ralf." vom 10. Februar 2018, 10:13

Intel-Karten laufen nicht. Da musst du ne andere nehmen. Halfsize oder Fullsize oder USB. Kommt auch drauf an, wie's mit Wlan aussieht.

# Beitrag von "KayKun" vom 10. Februar 2018, 10:22

<u>@vviolano</u> deine BT karte ist nicht von Intel sondern die von Lenovo welche eine Broadcom seihen sollte und am Stammtisch bekommst du ja das passende W-Lan gegenstück. dein Mikrofon sollte gen sobald auch dein Output Läuft sonst vlt Hardware Defekt.

## Beitrag von "vviolano" vom 13. Februar 2018, 09:50

Hier ein Foto von DPCI-Manager.

#### Beitrag von "ralf." vom 13. Februar 2018, 12:05

Du hast ne Intel Centrino Advanced-N 6205 Die läuft wohl nicht. Du brauchst eine half size

## Beitrag von "vviolano" vom 13. Februar 2018, 18:30

<u>@ralf.</u> Das ist die WLAN Karte. Dort bekomme ich aber von <u>@Sascha\_77</u> am Samstag eine rebrandete.

Es geht mir um Bluetooth. Evtl. Muss etwas in der DSDT oder so geändert werden?

#### Beitrag von "KayKun" vom 13. Februar 2018, 18:57

Lass uns das doch aml zusammen am sammstag angucken den Laut angaben von Lenovo sollte das eine Broadcom BT Karte seihen laut deinen DCPI Manager ist aber garkein BT Gerät vorhanden weder von Intel noch von Broadcom da du ja damit schon mal hier wahrst weiss ich ja das unter Windoof BT angezeit worden ist also mal gucken

#### Beitrag von "vviolano" vom 21. Februar 2018, 00:31

So... Nachdem Stammtisch läuft es nun mit WLAN/BT

Dinge die noch nicht funktionieren:

- Er startet beim Shutdown immer neu (Haken in Clover bei FixShutdown ist gesetzt)
- Helligkeitskontrolle mit FN + F8/F9
- Helligkeitskontrolle über Systemeinstellungen

Habe im Anhang meine DSDT welche ich bei GitHub gefunden habe. (DSDT.aml)

Bei der vom Stammtisch lief leider weder Sleep noch Audio, also habe ich sie wieder entfernt. (DSDT-alt) @griven

## Beitrag von "griven" vom 21. Februar 2018, 00:46

Dann probier mal hiermit: <u>DSDT.aml</u>
Beitrag von "vviolano" vom 21. Februar 2018, 09:13
Leider keine Besserung, von Shutdown und der Helligkeit.
Beitrag von "chiggy" vom 6. März 2018, 20:01
hallo, hast du das Problem mit dem herunterfahren und der Helligkeit hin bekommen?
ich hab zusätzlich noch das Problem dass ich keinen ton raus bekomme aus meinem t430s.
hat da jemand hilfreiche tipps für mich?
danke
Beitrag von "vviolano" vom 7. März 2018, 08:29
Für Ton kann ich dir heute Abend etwas schicken.
Bildschirmhelligkeit klappt bei mir leider auch nicht.
Herunterfahren ebenfalls nicht.

# Beitrag von "chiggy" vom 7. März 2018, 11:24

ok vielen dank

jetzt ist mir gerade aufgefallen dass meine Tastatur Beleuchtung auch nicht geht. Geht die bei euch???