

Erledigt

ALC898 nur digitaler Ausgang funktioniert

Beitrag von „Griven“ vom 28. April 2014, 22:33

Du musst das SMBIOS noch anpassen falls Du das noch nicht gemacht hast. Wie steht im Ozmosis Bereich oben angepinnt.