

Erledigt

Gigabyte Z97-HD3 Audio

Beitrag von „jocker1012“ vom 4. Juni 2014, 09:32

Komisch ich habe die Option HDAEnabler nicht (Siehe Anhang)... Hab das aktuellste Multibeast... Habt ihr eine Idee warum? Laut dem web sollte mein Motherboard ohne DSDT laufen (GIGABYTE Z97-HD3)

Heisst das, dass ich bei Multibeast eigentlich nur bei Quickstart "DSDT FREE" anklicken muss und dann auf Build?

Könnt Ihr mir vllt sagen, welche Einstellungen ich im Multibeast am Besten mache? Dies ist mein Motherboard:

<http://www.gigabyte.com/produ...uct-page.aspx?pid=4955#ov>