

Erledigt

Installation Gigabyte GA-H77M-D3H Rev.1.1

Beitrag von „thomaso66“ vom 3. Juli 2014, 19:29

Shell ist nicht enthalten im Bios.

[Bios Einstellungen.](#)

Extreme Memory Profile : Profile1

Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt!

XHCI Mode : Auto

Audio Controller : Enabled

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVM](#) Total Memory Size : MAX

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Secure Boot : Disable

EIST/Speedstep : Disable