

Erledigt

GT520 HDMI sound geht nicht

Beitrag von „ProfA12345“ vom 5. Juli 2014, 20:38

Die Onboard muss laufen, entweder über Voodoo HDA, oder einen der ALC-Treiber, danach musst du nach dieser Anleitung vorgehen: <http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=141#profileContent>