

**Erledigt**

## **Unibeast initialisierung bleibt stehen nach BluetoothHCI....**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 24. November 2014, 12:17**

Bau die NVidia mal wieder ein und boote mit GraphicsEnabler=No ! Aber auf die genaue Schreibweise achten (Groß- Kleinschreibung)!

Im Bios dann die interne abschalten! Und als Initialisierung die externe angeben!