

Erledigt

HWMonitor zeigt nur SSD und HDD, sonst nichts

Beitrag von „ztx4215“ vom 25. November 2014, 20:06

Hi! Wenn HWMonnitor installiert wird, musst du Custom klicken.
Dann waehlest du FakeSMC, ACPI Sensors, CPUSensors.....