

**Erledigt**

## **First Steps - und jetzt...?**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 2. Mai 2015, 16:05**

Auf Seite 43 deiner Bedienungsanleitung zum Board steht etwas über CPU EIST Function! Im Bios findest du es unter M.I.T./Advanced Frequency Settings/Advanced CPU Core Settings!  
Warum lesen die meisten User Ihre Bedienungsanleitung nicht?