

# Intel HD4400/HD4600 mit Ozmosis1479 nutzen

**Beitrag von „Felix76“ vom 10. Juni 2015, 23:58**

Ich habe durch viel rumprobieren rausgefunden das egal ob ich den Wert in die plist(Ozmosisdefaults) oder nvram schreibe es jeweils Dezimal sein muss, da Ozmosis es sonst nicht übernimmt.