

Erledigt

El Capitan und die System Integrity Protection - Was ist das und wie kann ich es ändern?

Beitrag von „Chocco“ vom 29. Oktober 2015, 19:17

Ahoi zusammen,

wenn ich mit OZMOSIS arbeite und eine NVRAM-Variable setzen möchte, dann muss dieser elendig lange Hex-Code immer vorangestellt werden. Ist dieser Hex-Code, der Wert, den man beim Systembericht unter Hardware Übersicht -> Hardware-UUID sieht? Wenn ich mein OZMOSIS nun individualisiere, ändert sich dann diese UUID oder wodurch wird diese UUID generiert? Falls ich eine OzmosisDefaults auf meiner EFI-Boot Partition verwende, ist diese UUID dann auch der Wert, der beim Booten ausgewählt wird, um die Konfigurationsparameter für genau diesen Rechner zu übernehmen?