

Anleitung zur Intel HD 4400 Grafik. (Grafik ruckelfrei und flüssig bekommen)

Beitrag von „al6042“ vom 2. Februar 2016, 20:15

Hi Metalhead, unter Ozmosis 167X kannst du die Intel HD4400 mit den folgenden Defaults.plist Einträgen zum Fliegen kriegen:

Code

1. `<key>Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>AAPL,ig-platform-id</key>`
4. `<integer>220332035</integer>`
5. `<key>DisableIntelInjection</key>`
6. `<false/>`

Die ig-platform-id entspricht zwar der HD4600 (HEX=0D220003) wurde aber schon erfolgreich eingesetzt.

Die Config.plist in der Anleitung bezog sich auf den HD4400 Mobil-Chip, weswegen dort ein andere Eintrag genutzt wird