

Anleitung zur Intel HD 4400 Grafik. (Grafik ruckelfrei und flüssig bekommen)

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2016, 21:51

Den Rechner mit der HD4400 hatte ich damals nur für eine Woche bei mir und konnte nicht weiter testen.

Was die HD4600 betrifft solltest du mal in deiner Defaults.plist schauen ob folgende Infos eingetragen sind:

Code

1. `<key>Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>AAPL,ig-platform-id</key>`
4. `<integer>0x0D220003</integer>`
5. `<key>DisableIntelInjection</key>`
6. `<false/>`

Hast dafür eine DSDT im Einsatz?