

Anleitung zur Intel HD 4400 Grafik. (Grafik ruckelfrei und flüssig bekommen)

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2016, 22:43

Stimmt...

mein Fehler...

Der direkte Eintrag in der Defaults.plist ist im Dezimal-Format, beim NVRAM-Befehl im Terminal als Hex-Format.

Es gibt da wohl Menschen in der Welt, die das gleiche Problem haben und mit der Anpassung der ig-platform-id auf den Dezimalwert 170262534 erledigen konnten.
Versuche den mal.