

Erledigt

Sound lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „YogiBear“ vom 18. April 2016, 15:43

Ahoi,

bei Bootloaderwechsel und El Capitan schlagen meine Hackintosh-Sensor in Richtung der [SIP](#) an. Hast du diese in der config.plist unter der Sektion RT-Variablen deaktiviert?