

Sapphire R9 290 Tri-X OC zum Laufen bekommen

Beitrag von „derHackfan“ vom 25. April 2016, 10:09

Du musst unter RtVariables bei BooterConfig 0x28 und bei CsrActiveConfig 0x67 eintragen und abspeichern.

Hier noch mal das [Original Clover Wiki](#) mit Informationen zum nachlesen, funktioniert aber erst seit der Revision r3259.

Btw: Reden wir über dein AMD System oder ein weiteres Intel System?