

Erledigt

Tool um Ozmosis-Parameter auszulesen/manipulieren

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. April 2016, 23:09

Mit der neuen Toolbox habe ich eine Defaults.plist erzeugt und als Boot Argument -v eingegeben, das funktioniert nach einem NVRAM Reset auch (leider nicht bei jedem Boot). Mehr geht aber auch nicht ... kein Builtin ... jeder zusätzlicher Kext in S/L/E bringt einen Neustart ... entweder liegt es an meinem ASRock Z77 Board oder an dem "Wile" vor dem Bildschirm.

