

**Erledigt**

## **Ruhezustand lässt sich nicht aktivieren**

**Beitrag von „Ghostbuster“ vom 6. Juni 2016, 11:46**

bei mir sieht das so aus:

Active Profiles:

AC Power -1\*

Currently in use:

standby 1

Sleep On Power Button 1

womp 1

autorestart 0

hibernatefile /var/vm/sleepimage

powernap 0

networkoversleep 0

disksleep 10

sleep 0 (sleep prevented by UserEventAgent, AddressBookSourceSync)

autopoweroffdelay 14400

hibernatemode 0

autopoweroff 1

ttyskeepawake 1

displaysleep

standbydelay 10800

Ich arbeite mit "darkwake=8" in der Clover-Config.

Die Meldung:

Idle sleep preventers: IODisplayWrangler

erhalte ich auch mit der Abfrage.