

Erledigt

Intel HD4600: Probleme mit 4K Auflösung (UHD) ... die zweite Runde.

Beitrag von „Patrickworld“ vom 19. Juni 2016, 22:34

[Zitat von S.Metti](#)

Wie schalte ich die ein?

Die kann man nicht einfach "Einschalten". Wenn deine Grafikkarte richtig funktioniert, dann läuft die automatisch. Wird denn jetzt überhaupt noch der volle Speicher 1536 MB angezeigt?

Du kannst quasi wieder zurück zum Start und deine alte config.plist verwenden. Da sich ja offensichtlich nicht wirklich was verbessert hat. Vielleicht hilft dir ja auch noch ein Profi aus der Forum weiter. Bei mir in den Einstellungen läuft die auch ohne die ig-platform-id

Sorry