

Erledigt

Z77-DS3H Audio und Lan funktioniert nicht

Beitrag von „user232“ vom 14. Juli 2016, 19:45

Ich würds erstmal ohne die Defaults.plist ausprobieren

1. Defaults.plist aus der EFI PARTion löschen
2. Ins Bios gehn und NVRAM Reset machen WIN+ALT+P+R (Bildschirm zeigt dann so verschiedene Farben)
3. [SIP \(System Integrity Protection\)](#) deaktivieren:
Während des Bootens ALT+R drücken dann Recovery starten und Terminal öffnen oder mit F12 Recoverypartition starten
#csrutil disable
dann
4. neustarten und mit Kext Utility-2.6.4 die Kexte installieren