

Erledigt

Clover: automatische Auswahl des Boot-Volumes funktioniert nicht

Beitrag von „Mr.Punch“ vom 14. März 2017, 16:30

Danke für die Rückmeldungen.

Ich habe, wie gesagt, nur EINE SSD und die ist auch in der Systemsteuerung als Startvolume eingetragen.

Ich kann auch beim "Timeout" einstellen was ich will, es ändert sich nix. Der "Timeout-Countdown" wird beim booten nicht mal angezeigt.

Die "config.plist" kann ich auch bearbeiten wie ich will, ebenfalls keine Änderung.

Hat noch irgendwer eine Idee?

@der Hackfan: "Last Booted Volume heißt das Stichwort ..."

??? Und das bedeutet was genau?