

Erledigt

DSDT für Fujitsu W280

Beitrag von „Karl Wilhelm“ vom 17. März 2017, 23:53

[Zitat von al6042](#)

Ich befürchte mal, dass die fehlende [SIP](#)-Deaktivierung hier eine Rolle spielt.

USB (hinten) geht leider damit auch noch nicht... was ist [SIP](#)? derartiges im Bios gibts bei mir glaub ich nicht, alles was für USB relevant sein könnte sind wohl diese Einstellungen:

Abschalten macht da wohl eher weniger Sinn, oder? was könnt ich sonst noch probieren?