

Erledigt

interne HDD im Betrieb einbinden

Beitrag von „Rasenmuster“ vom 12. August 2012, 18:16

Hallo,

kann man im laufenden Betrieb interne HDD's einbinden? Ich steuer die über Einschalter am Gehäuse. Die HDD's werden bei mir aber erst nach einem Neustart erkannt. Kann man die auch über nen Script oder so ansprechen, dass das System die auch ohne Neustart erkennen kann?