

Erledigt

Asus G20CB rebootet immer

Beitrag von „kuckkuck“ vom 13. Mai 2017, 15:03

Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du Clover benutzt... Ist dein Monitor über VGA angeschlossen? Ist FakeSMC ganz aktuell?