

Erledigt

Tutorial für funktionierenden Batteriestatus

Beitrag von „hitman20“ vom 15. Juli 2017, 13:46

[@BlackOSX](#) Habe die DSDT_bat.aml ausgetauscht. Den Tippfehler habe ich behoben. Dieser ist mir wahrscheinlich nicht aufgefallen weil beim Kompilieren kein Error kam. Danke.

Hast Du mal versucht nur nach "EmbeddedControl" zu suchen oder mal einzeln nach den Worten "ByteAcc oder Lock oder Preserve" ob dort was kommt? Vielleicht klappt es auch wenn Du in deiner DSDT mal nach

Code

```
1. Method (_BIF, 0, NotSerialized) // _BIF: Battery Information
```

suchst oder mal nur nach _BIF oder Battery Information ob dort was kommt. In dieser Methode sollten auch die Worte stehen die verändert werden müssen.
Sollte dort nichts kommen kannst Du vielleicht danach noch schauen

Code

```
1. Method (_BST, 0, NotSerialized) // _BST: Battery Status
```

oder dann mal nur nach _BST: Battery Status bzw. Battery Status suchen.

Vielleicht findest Du über die Worte dann die Methode die für deine DSDT korrekt ist. Du kannst mir ja sonst deine DSDT auch mal hochladen dann kann ich mal nachschauen.