

## **Erledigt** Displayhelligkeit regeln auf DELL E5430

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 29. Juli 2017, 12:17**

Für Backlight Level nach Start kann man auch einen Wert in Clover eintragen. Dann hat man immer den gleichen nach dem Neustart.



Clover möchte bei mir perdu nicht die RC-Scripts installieren. Daher habe ich dazu selber was erstellt. Damit wird NVRAM bei mir ohne die EmuVariableUefi-64.efi von Clover gespeichert und wieder hergestellt.

[rc.shutdown.local wird beim Shutdown nicht ausgeführt um NVRAM zu sichern](#)

Gruß wl\_michael