

Erledigt

wie kann ich internes Bluetooth deaktivieren?

Beitrag von „schluden“ vom 8. August 2017, 20:25

Danke!! Aber....

Das hat jetzt nur partiell geklappt. Zwar konnte ich UHC5 erfolgreich aus der DSDT löschen, aber das Device ist wieder aufgetaucht! Und zwar an neuer Stelle bei pci8086,27cb

Jetzt ist es ein UGX geworden (was heißt das?) Und UGX finde ich nicht in der DSDT, kann es also nicht löschen.

Habe auch bestimmt 3mal neugestartet, die DSDT und ioReg doppelt überprüft.

Dafür muss ich sogar eine neue ioreg Datei hochladen, weil es in der alten nicht drin ist.

Also so etwas merkwürdiges..... jetzt bin ich wirklich ratlos. Kann ich das Device nicht auf eine andere Weise löschen/deaktivieren?