

Erledigt

wie kann ich internes Bluetooth deaktivieren?

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 8. August 2017, 21:22

Du kannst versuchen, den Port mit der `_STA` Methode zu deaktivieren. Stelle sicher, dass das UHC5 Device eine Adresse oder einen anderen Identifier für die tatsächliche Hardware hat, damit nicht wieder ein allgemeines UGX draus wird, und füge dann in das Device folgendes ein:

Code

1. Method (`_STA`, 0, NotSerialized)
2. {
3. Return (0x00)
4. }