

Erledigt

wie kann ich internes Bluetooth deaktivieren?

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 18. August 2017, 12:12

Da deine USB Ports scheinbar recht willkürlich vom Treiber verwendet werden mal ein anderer Ansatz: Vielleicht lässt sich der Bluetoothcontroller direkt deaktivieren. Stell mal den Ausgangszustand der DSDT wieder her (UHC5 Löschen rückgängig machen) und wenn mit der Kext aus dem Anhang (kann von der ESP geladen werden) der interne Bluetoothcontroller noch funktioniert, lade bitte einen frischen IOReg Dump hoch. Es wird normal noch nichts disabled - ich will nur mal schauen, ob die Kext über Parent Match überhaupt greift.