

**Erledigt**

## **Asus Geforce GTX 1070 wird nicht erkannt / geladen**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 20. August 2017, 00:34**

Wie schaut es denn bei dir mit der [SIP](#) aus, welche Werte hast du im Clover Configurator unter dem Reiter Rt Variables eingetragen?

