

Erledigt

wie kann ich internes Bluetooth deaktivieren?

Beitrag von „schluden“ vom 8. September 2017, 16:58

Bitte entschuldigt, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Ich hatte in letzter Zeit verdammt viel um die Ohren.

Dazu kam, dass die Mühle nicht mehr starten wollte. Das Problem erstmal lösen, jetzt bin ich wieder da.

Habe den Ausgangszustand der DSDT wiederhergestellt (UHC5 Löschen rückgängig machen). Dann die IOBluetoothHostControllerUSBTransportDisabler.kext.zip angewandt.

Hier ist die neue IOReg.

[@Amante81](#)

Bluetooth ist auf dem Mainboard. Aber ich werde mal forschen. Vielleicht komme ich ja doch ran. Ist sehr versteckt. Noch nicht gefunden.