

Erledigt

wie kann ich internes Bluetooth deaktivieren?

Beitrag von „griven“ vom 30. Dezember 2017, 20:03

Kommt ein wenig auf das Notebook und darauf an wie Bluetooth bei dem Notebook angebunden ist. Bei den Thinkpads zum Beispiel ist das BT Modul unabhängig von der WLAN Karte und sitzt irgendwo im DisplayBezel es gibt aber auch Notebooks die WLAN/BT Combi Karten nutzen. Beim Thinkpad lässt sich das interne Bluetooth über das Bios deaktivieren hierzu einfach das Setup aufrufen und dann unter Security -> I/O Port Access -> Bluetooth den Wert auf Disabled setzen und schon ist das interne BT Modul abgeschaltet. Die Frage ist natürlich wie das bei anderen Notebooks aussieht...