

**Erledigt**

## **wie kann ich internes Bluetooth deaktivieren?**

**Beitrag von „al6042“ vom 3. Januar 2018, 00:22**

Hi,

du schreibst, du hast das gleiche Problem wie der Thread Ersteller...

Die m.2 NGFF WLAN/BT-Combo in deine vermutlichen H270N-Wifi-Board ist doch eine austauschbare Intel-Karte... kaufe dir eine [DELL DW1560](#) als Ersatz und nutze deren Broadcom WLAN und BT anstatt mit einem USB.BT-Dongle rumzumachen...