

Erledigt

Probleme mit Dell Latitude E7270

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Februar 2018, 20:55

Wenn der 3er funktioniert dann den 3er.

Teste mal dein NVRAM.

Mit

Code

```
1. sudo nvram MeineVariable=TestVariable
```

eine neue Variable setzen

und dann nach dem Neustart prüfen ob die noch da ist.

Code

```
1. nvram -p
```

Der USBInjectAll.kext ist eigentlich nur zum Einrichten gedacht. Für den Dauerbetrieb rät der Kextentwickler ab.

Hier im Forum findest du eine alternative um USB einzurichten wo du den dann nicht mehr benötigst. Könnte das ein oder andere Problem lösen.