

Erledigt

Realtek ALC 892 Audio funktioniert nicht.

Beitrag von „Hermann“ vom 4. April 2018, 21:56

kuckkuck schrieb

Diese Schritte verstehe ich nicht muss ich bei mir da noch was ändern oder sind die vor Einstellungen schon passend?

Ich wollte mir einen Boot Stick erstellen und bei dem Clover Configurator den Speicher Ort wird SSD und ESD angezeigt dann ist doch ESD mein Stick oder?