

Erledigt

{gelöst} ALC1220 mag nicht... aber mit Layout ID 2 dann doch

Beitrag von „Mocca55“ vom 24. April 2018, 09:09

[@bluebyte](#)

Das geht alles über die Config.plist man nimmt den ApplAALC.kext und den Lilu.kext in die EFI und aktiviert wie oben auf dem Bild Fix HDA und Injected die layout ID die man über meinen Link oben finden kann. Und schon hat man Ton über das Mainboard.

Zwecks Sound über DP mit einer NVidia-GK bräuchte man entweder eine gepatchte DSDT oder einen Kext (ich verwende für Sound über HDMI den HDMI-Audio.Kext bei meiner Geforce GT530).

Ich könnte dir den Kext mal hochladen wenn du ihn mal testen möchtest. Einfach bescheid geben.

Man braucht also im Normalfall keinen Umweg über irgendwelche Scripte machen.

Gruß Mocca55