

Erledigt

S1220 zum laufen bringen?

Beitrag von „al6042“ vom 12. August 2018, 11:59

Die folgende Zeile sagt an, welcher Codec genutzt wird -> Vendor Id: 0x10ec1220.
Und der verweist auf den ALC 1220 (ohne S und A) und hat somit die möglichen Layout-IDs 1, 2, 5, 7 oder 11.

Laut der PCI.txt wird die AMD-Grafik nicht durchgereicht, sondern als "Red Hat, Inc. QXL paravirtual graphic card" emuliert.

Nutzt du einen Bootloader wie Clover zum Starten der Büchse?
Wenn ja, müsste hier ggf. noch der "FixHDA" aktiviert werden.