

Erledigt

Das ewige Rätsel um das Thema Homebridge

Beitrag von „jboeren“ vom 28. September 2018, 12:40

Kannst mal versuchengleich nach dem ersten boot des raspberrys über das “sudo rasp-config” programm die gui aus zu schalten. Boot into cli oder etwas heisst das... ich benutze due gui niemals da ich das gerät nur headless über ssh benutze.