

Erledigt

HD 4600 Funktioniert nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 29. September 2018, 19:20

[Zitat von AlinaDoesStuff](#)

wenn ich die Nvidia als Main Display nutze

Ich aber die iGPU aktiviert habe, ich keinen erweiterten Display Modus benutzen kann

heisst ich kann nicht in den Optisch schöneren

Bios Teil

Ich verstehe das nicht so ganz, was hat es mit erweitertem Display im BIOS auf sich?

Wenn deine iGPU connectorless ist, muss die Nvidia primär sein und alle Bildschirme an ihr hängen.